







45-0429-669


7/16"
1/2"
9/16"






1 (x1)
2 (x1)
3 (x1)
4 (x1)
5 (x1)
6 (x1)
7 (x1)
8 (x1)
9 (x1)
27 (x4)



10 (x2)
11 (x1)
12 (x2)
14 (x1)
57 (x1)
59 (x2)
13 (x1)
15 (x1)
16 (x1)



17 (x1)
18 (x1)
19 (x10)
20 (x2)
21 (x6)
22 (x4)
23 (x2)
24 (x1)
25 (x6)
26 (x6)
27 (x2)
28 (x2)
29 (x6)
30 (x1)
31 (x3)
32 (x10)
33 (x6)


SELECT YOUR TRACTOR STYLE AND TURN TO THE PAGE INDICATED
SELECCIONE EL ESTILO QUE CORRESPONDE A SU TRACTOR Y DIRÍJASE A LA PÁGINA INDICADA.
CHOISISSEZ LE STYLE QUI CORRESPOND À VOTRE TRACTEUR ET ALLEZ À LA PAGE QUI EST INDIQUÉE.
SELEZIONARE IL TIPO DI TRATTORE E GIRARE LA PAGINA INDICATA.
WÄHLEN SIE DIE BAUART IHRES TRAKTORS UND SCHLAGEN SIE DIE ANGEGEBENE SEITE AUF.













1


2
21
x 3
26
x 3
32
x 3
20
x 1
31
x 1
2
x 1
21
20
31
32
26
2



3
21
x 3
26
x 3
32
x 3
20
x 1
31
x 1
1
x 1
21
20
26
32
31
1

4




4 → **17**


5





6



7









8 → 17


9





10




11








29
x 3
33
x 3
19
x 3
25
x 3
32
x 3
1
x 1
12
32
33
29
19 / 25
1




12
17


13





14



15









16 → 17

17





17 → **18**




17 → **19**


18








18 → **20**



19
3
x 1
19
x 4
32
x 4
19
32
3



20
9
x 1
44
27
9
27
9
3/4"
(1.8 cm)
27



21
28
x 1
18
x 1
17
x 1
10
x 1
18
10
17
28



11
x 1



22
11



23
x 2



23
23
23



13
x 1



24
57
59
59



25
30
x 1
15
x 1
22
x 1
3
30
15
22
14



26
7
x 1
8
x 1
22
x 1
7
8
49
8
22



27
9
x 1
27
27
9
3/4"
(1.8 cm)


28
9
x 1
x 1
7
7
9


29
9
x 1
x 1
7
7
27
27
9


30
16
x 1
31
x 1
24
14
x 1
x 1
x 1
7
24
31
16
7
14


31
28
x 1
9
x 1
10
x 1
16
x 1
9
10
28
16
10
9


32
22
x 1
22
x 2
12
22
7
6
22
11

